

デスクトップパソコン本体

光学ドライブ(DVD・ブルーレイドライブ)の取り外し方

5インチベイに搭載されているDVDドライブは、ケースのフレーム部分にネジで取り付けられているほか、製品によってはネジ留めとストッパー部品の両方によって取り付けられています。取り外しの際の基本作業としては下記の流れとなります。

1. ケース両側のパネルとフロントパネルを外す
2. DVDドライブに接続されているケーブルを外す
3. 両側のケースフレームを確認し、ドライブを留めてあるネジを外す
4. フロントパネル側から、ドライブを引き抜いて外す

ここでは、弊社G-GEAR製品を例に、DVDドライブの取り外し方の手順をご案内いたします。

作業の際は、破損が起きないように十分にご注意願います。お客様が実施された作業による外装の破損などについては、弊社製品保証規定の対象外となりますので、十分ご理解の上作業をお願い致します。

製品によってケースタイプが異なる場合は、お手持ちの製品と写真とが異なる場合がございます。

1. パソコン本体のフロントパネルと両側のパネルを外します。

フロントパネルと右側パネルを外したところ。

デスクトップパソコン本体



左側のパネルを外した様子

デスクトップパソコン本体



2. DVDドライブに接続されているSATAケーブルと電源ケーブルを外します。

接続時に、ケーブルのコネクタとドライブはガラステープが貼られています(ケーブル抜け防止の為)テープを剥がしてからコネクタのラッチ部分を押しながらそのままコネクタをつまんで外します。

デスクトップパソコン本体



3. ケースフレーム両側のネジを外します。

・ ケース左側

デスクトップパソコン本体



・ ケース右側

デスクトップパソコン本体



4. DVDドライブをフロント側から引き抜いて外します。

ネジを外したら、ケース左側のストッパーの[pull]と書かれた部分をつまんで、これを軽く引っ張りながら、写真の通りDVDドライブを引き抜きます。

デスクトップパソコン本体



5. 完了です。

デスクトップパソコン本体



一意的なソリューション ID: #1191

製作者: k.kogawa

最終更新: 2016-07-04 12:27