

入力デバイス

[7] 各種ドライブの組み込み

各種ドライブをケースに組み込み

07 光学ドライブの取り付け

カードの取り付けが終わったら次はドライブ類を取り付けます。このPCケースには簡単にドライブの脱着を行うための機構がありますが、通常は4箇所をネジで固定します。

7-1 電源コネクタとSTATケーブルの確認

電源コネクタとSATAケーブルをドライブに取り付けます



7-2 フロントパネルの取り外し

フロントパネルを下から引くようにして取り外します



7-3 ケースへの取り付け

フロントベイから光学ドライブを取り付けます

入力デバイス



7-4 ネジの位置に合わせてストッパーを押し込みます。



7-5 マザーボード側へのケーブル接続

ケーブルのもう一端を電源、マザーボード上のSATAコネクタへ忘れずに取り付けておきます。



08 SSDの取り付け

SSDを着脱式3.5インチベイに取り付けます。

8-1 ケースからディスクトレイを取り出します。

ページ 2 / 4

(c) 2025 Tsukumo Support <ttc-t@tsukumo.co.jp> | 2025-03-14 02:54

URL: <https://faq.tsukumo.co.jp/index.php?action=artikel&cat=110&id=173&artlang=ja>

入力デバイス

着脱式3.5インチベイのディスクプレートを取り出します。このディスクプレートは2.5インチデバイスが搭載可能です。



8-2 ケース付属のネジでSSDを3.5インチベイに取り付けます



8-3 ケースに収納します



8-4 取り付け状態の確認

前から見るとこんな感じです。

入力デバイス



8-5 マザーボード側へのケーブル接続

こちらにも光学式ドライブと同じく電源、マザーボード上のSerial ATAコネクタへ忘れずに取り付けておきましょう。



[最後に各種コネクタ、スイッチ類の取り付けです。](#)

一意的なソリューション ID: #1172

製作者: t.shimada

最終更新: 2016-10-13 19:41