

マザーボード

マザーボードの取付方法

I/Oパネルの取り付け

1. マザーボードに付属のI/Oパネルを取り出して、穴の位置をマザーボードの各種ポートの位置と比較します。
2. ポートを出すための穴がパネルの突起でふさがっている場合、ふさがっている場所を確認して突起を折り曲げます。

スペーサーの取り付け

1. ネジ穴の確認
2. PCケースにスペーサーを取り付ける レンチやペンチなどを使用してしっかりと固定して下さい。また、不要な位置にスペーサーが付いている場合は外して下さい。

マザーボードをケースに固定する

1. 取り付けたI/Oパネルと、マザーボードの各種ポート位置を合わせ、位置を確認したスペーサーとマザーボードのネジ穴を合わせてネジを挿入します。
2. ネジを締める際は、まずすべての箇所を軽くネジ留めします。
3. 次に、対角線になるようバランス良くネジを締めて固定します。

一意的なソリューション ID: #1206

製作者: k.kogawa

最終更新: 2016-07-07 10:48