

デスクトップパソコン本体

当社eX.computer / G-GEAR デスクトップ製品で、グラフィックカード搭載機種映像出力端子について 映像出力端子の種別について（グラフィックカード・オンボード出力）

当社eX.computer / G-GEAR デスクトップ製品で、グラフィックカードが搭載されている製品につきましては、下記画像のように背面端子に「**使用しません**」というシールが貼られます。これは、**グラフィックカード**を搭載することで、**オンボード出力**から映像が出ないようにするため、誤ってご利用されないようにこのように製品製造出荷時にシールをしております。

「使用しません」

シールをはがしてお持ちの映像ケーブルを挿しても、ここからは映像は出力しませんので、誤ってご利用されないようお願いいたします。

デスクトップパソコン本体



デスクトップパソコン本体

グラフィックカードの映像出力端子の位置

グラフィックカードは、本体背面から見た場合に下側に位置しておりますので、ディスプレイへケーブル接続する際は、こちらの出力端子をご使用

ください。

デスクトップパソコン本体



グラフィックカードについての詳細については、こちらを参照ください。

・VGA(グラフィックボード):ヘルプページ - BTOパソコン eX.computer

デスクトップパソコン本体

<http://www.tsukumo.co.jp/bto/help/graphic.html>

「電源は入るが画面に何も表示されない」場合は、こちらをご確認ください。

・ TSUKUMO サポートFAQ - 電源は入るが画面に何も表示されない

<https://faq.tsukumo.co.jp/index.php?solutionid=1211>

一意的なソリューション ID: #1261

製作者: k.kogawa

最終更新: 2018-08-18 17:31