

ノートパソコン本体

N1540Jシリーズで、USB給電ケーブル付の外付けドライブを接続する際の注意点

USB外付けHDDや光学ドライブなどで、電力給電用に2本のUSBケーブルがついているタイプのもので接続する場合、接続方法によってはドライブを正常に認識しない場合があります。この場合、以下にご案内する方法にて接続を行ってください。

USBケーブルについて

下記写真のように、USBケーブルが二股に分かれているようなケーブルは、ケーブルが細い方が**USB電源ケーブル**（接続機器に給電するためのケーブル）となり、太い方が**USB信号ケーブル**となります。



細いケーブルが**[USB電源ケーブル]**となります。

N1540Jシリーズの左側のUSBポートに接続する場合

ノートパソコン本体



写真赤丸部分の**給電マーク**がついているUSBポート(USBポート②)に、USB電源ケーブルを挿してください。USB信号ケーブルはUSBポート①に接続します。

反対に接続した場合、ドライブを正常に認識しないことがあります。
一意的なソリューション ID: #1221

製作者: k.kogawa

最終更新: 2016-09-29 19:19