

# マザーボード

## 「BIOS is updating LED firmware.」の表示を繰り返して起動しない(ASUS製マザーボード)

### ASUS製マザーボード

にて、下記表示と再起動を繰り返して起動しない症状が起きる場合がございます。

BIOS is updating LED firmware.

Do not shut down or reset the system to prevent system bootup failure.

### BIOS(UEFI)アップデートを行っていない

にも関わらず、上記表示を繰り返して起動しない場合には、下記手順で改善できる場合がございます。

1. パソコン本体の電源を切ります。
2. 接続されているUSB機器をすべて取り外します。
3. パソコン本体の電源を入れ直します。
4. OS起動後、USB機器を接続し直します。

以上についてお試しいただいても改善がみられない場合には、PCパーツとしてのマザーボードの場合は販売代理店のサポート窓口まで、PCに搭載されているマザーボードの場合はPCメーカーのサポート窓口までお問い合わせいただくことをおすすめいたします。

本記事作成時点(2025年2月現在)の情報に基づく記事となります。

一意的なソリューション ID: #1428

製作者: s.suzuki

最終更新: 2025-02-19 17:14