

サウンド・キャプチャー

新しく接続したUSB機器が正しく動作しない（接続先USB端子について）

無線LANアダプター(Wi-Fiアダプター、無線LAN子機)やキャプチャー機器など、

USB機器によっては、動作の条件を満たしていないUSB端子に接続した場合に、正しく動作しないことがあります。

購入したばかりのUSB機器が正しく動作しない場合には、**接続先のUSB端子が機器メーカーが公開している動作条件を満たしているのかどうか**につきましても、ご確認をお願いいたします。

ご利用機器の動作の条件につきましては、お手数をおかけいたしますが、各USB機器のメーカー製品ページなどでご確認ください。

メーカー製品ページでの表記例

下記の画像はあくまでも一例となりますので、お手持ちの機器の情報をよくご確認ください。

AVerMedia LIVE GAMER EXTREME 3 GC551G2の場合

※本製品は直接パソコンのUSBポートに接続して使用することをお勧めします。USBハブ / USB延長ケーブルをお使いの場合の動作保証はいたしかねます。

※ Intel製のUSBホストコントローラを使用してください。

※USBポートからの電源供給が不足している場合は、正常に作動しない可能性があります。

※USB 2.0ポートに接続しないでください。

BUFFALO WI-U3-1200AX2の場合

サウンド・キャプチャー

USB 3.2(Gen1)/3.1(Gen1)/3.0/2.0端子搭載のWindowsパソコン

※USB Hubでの使用は非対応

※USB 3.2(Gen1)/2.0増設用ボードでの動作は非対応

※USB 1.1での使用は非対応

本記事更新時点(2023年9月現在)の情報に基づく記事となります。

一意的なソリューション ID: #1390

製作者: s.suzuki

最終更新: 2023-09-24 18:22