

ビデオカード

HDMI接続で映像は表示しているが音声が出ない

HDMI接続で音声が出力されない場合、まずはパソコン本体（またはビデオカード）とディスプレイが『HDMIケーブルだけ』で接続されているかどうかご確認ください。

また、旧式のビデオカード(GeForce200シリーズ以前)ではマザーボードとビデオカードを内部S/PDIFケーブルで接続する必要があります。

その他、コントロールパネルからサウンドのプロパティを開き、再生のタブで接続先のHDMIデバイス(ディスプレイのアイコン)が表示されていて「既定のデバイス」となっている事を確認します。

既定のデバイスになっていない場合は、該当のHDMIデバイスを右クリックして「既定のデバイス」に変更すれば音声は出力されます。

[2017/07/29 更新]

一意的なソリューション ID: #1056

製作者: t.shimada

最終更新: 2017-07-29 18:07