PCケース
プラグイン方式の電源ユニット使用時に電源が入らない場合の注意事項

プラグインケーブル採用機種の中には、
[ATX20+4Pin]のケーブルが取り外し可能な物があります。

[ATX20+4Pin]用プラグインケーブルの中には、電源ユニット側の端子が2又(18Pinと10Pin等)に分かれている物もあります。(例 SS760XP2)

2又のうち片側しか挿していない場合、待機電流は流れてもPC電源は入らないといった症状が発生する事もあります。

「PC電源が入らない」場合は、 電源ユニットがプラグイン方式であれば、マザーボード側の端子だけでなく、電源ユニット側の端子も正しく接続されている事をご確認下さい。

一意的なソリューション ID: #1108
製作者: y.watanabe
最終更新: 2015-04-27 17:43

(c) 2024 Tsukumo Support <ttc-t@tsukumo.co.jp> ¦ 2024-03-29 21:53
URL: https://faq.tsukumo.co.jp//index.php?action=artikel&cat=97&id=109&artlang=ja